アスクルネーム印
ツインクリップタイプ
取扱説明書

このたびはネーム印浸透タイプ
お買い上げいただきまして
まことにありがとうございます。
ご使用の際には、説明書をよくお
読みの上、正しくお使いください。

ご使用上の注意

■紙への捺印目的以外に使用しないでください。
■アート紙、コート紙などインキを吸収しにくい紙では、
乾きが遅くなることがあります。
■表面を薬品処理した紙(トレーシングペーパー)や目の
粗い紙、にじみやすい紙などへの捺印はしないでください。
■感熱紙や感圧紙への捺印は印影が変色したり、
発色文字が消えたりしますのでご注意ください。
■ご使用後は必ず印面キャップをして保管してください。
■印面がゴミや紙粉などで目詰まりした時にはセロハン
テープの粘着面を利用してお取りください。
■インキが手についた場合は、早めに石鹸で洗ってください。
■衣服等にインキが付くと落ちにくいためご注意ください。
■幼児の手の届かないところに保管してください。

インキの補充方法

印影が薄くなりましたら次の方法でインキの補充をしてください。
印面を上に向けて直接インキを２～３滴（６mm印の場合は１滴）たらし浸透させてください。インキが浸透するまで１０～２０分放置してください。
ご使用になる前に必ず試し捺しをして、インキの量を確認してから捺印してください。
補充インキは必ずアスクル・インターネットショップ　アスクルスピードプリントセンター(http://spc.askul.co.jp/) にて販売している専用補充インキをご使用ください。
他のインキを使用すると化学変化等で使用不能になることがあります。



販売元：アスクル株式会社
アスクルスピードプリントセンター
〒135-0053　東京都江東区辰巳３－１０－１
TEL.フリーダイヤル　０１２０－３４５－９１３
受付時間：午前９時～午後６時（土・日・祝日除く）